




## フロント下部 / 計測点



### 【計測点の形状】




2101 ボルト頭、2102 ボルト頭、2103 ボルト頭、2104 ナット穴、2105 ナット穴、2106 ボルト頭、  
2107 穴、2108 穴、2109 ボルト頭、2110 穴、2111 穴、2112 ボルト頭、2113 ボルト頭、  
2114 ボルト頭、2115 ボルト頭、  
2201 ボルト頭、2202 ボルト頭、2203 ナット穴、2204 穴、2205 ナット穴、2206 ボルト頭、  
2207 穴、2208 穴、2209 ボルト頭、2210 穴、2211 穴、2212 ボルト頭、2213 ボルト頭、  
2214 ボルト頭、2215 ボルト頭

### 【測定時に取り外した部品】

フロントバンパフェーシア、フロントアンダカバー、エンジンカバー、バッテリーカバー(フロント側)、  
左右フロントフェンダプロテクタ、ウインドシールドウォッシュタンク Assy

## フロント下部 / 計測点

詳細





### 【計測点の形状】

2101 ボルト頭、2102 ボルト頭、2103 ボルト頭、2104 ナット穴、2105 ナット穴、2106 ボルト頭、2107 穴、2108 穴、2109 ボルト頭、2113 ボルト頭

## フロント下部 / 計測点

詳細






### 【計測点の形状】

2105 ナット穴、2106 ボルト頭、2107 穴、2109 ボルト頭、2110 穴、2111 穴、2112 ボルト頭、2113 ボルト頭、2114 ボルト頭

## フロント下部 / 計測点

詳細





### 【計測点の形状】

2201 ボルト頭、2202 ボルト頭、2203 ナット穴、2204 穴、2206 ボルト頭、2207 穴、2208 穴、2210 穴、2211 穴

## フロント下部 / 計測点

詳細




### 【計測点の形状】

2204 穴、2205 ナット穴、2206 ボルト頭、2207 穴、2208 穴、2209 ボルト頭、2210 穴、2211 穴、2212 ボルト頭、2213 ボルト頭

## フロント下部 / 計測点

詳細



### 【計測点の形状】

2112 ボルト頭、 2114 ボルト頭、 2115 ボルト頭

2212 ボルト頭、 2214 ボルト頭、 2215 ボルト頭