


フロント開口部 / 計測点



【計測点の形状】



1001 ボルト頭、1002 ボルト頭、1003 ナット穴、1004 ナット穴、1005 ボルト頭、1006 ボルト頭、
1101 ボルト頭、1102 穴、1103 ボルト頭、1104 ボルト頭、1105 クリップ中央、1106 穴、1107 穴、
1108 ボルト頭、1109 穴、1110 ボルト頭、1201 ボルト頭、1202 穴、1203 ボルト頭、
1204 ボルト頭、1205 クリップ中央、1206 穴、1207 穴、1208 ボルト頭、1209 穴、1210 ボルト頭

【測定時に取り外した部品】

フロントバンパカバー、クールエアインテークダクトシール、左右フロントフェンダプロテクタアツパ、
左右ラジエータサイドエアガイドプレートフロント

フロント開口部 / 計測点


詳細



【計測点の形状】

1001 ボルト頭、1002 ボルト頭、1003 ナット穴、1004 ナット穴、1005 ボルト頭、1006 ボルト頭、
1101 ボルト頭、1102 穴、1103 ボルト頭、1104 ボルト頭、1201 ボルト頭、1202 穴

フロント開口部 / 計測点




【計測点の形状】

1102 穴、 1103 ボルト頭、 1104 ボルト頭、 1105 クリップ中央、 1106 穴、 1107 穴、 1108 ボルト頭、
1109 穴、 1110 ボルト頭

フロント開口部 / 計測点

詳細



【計測点の形状】

1005 ボルト頭、1201 ボルト頭、1202 穴、1203 ボルト頭、1204 ボルト頭、1205 クリップ中央、1206 穴、1207 穴、1208 ボルト頭、1209 穴、1210 ボルト頭