


フロント下部 / 計測点

全体



【計測点の形状】

2101 ボルト頭、2102 ボルト頭、2103 ナット穴、2104 ボルト頭、2105 穴、2106 穴、2107 穴、2108 穴、2109 ボルト頭、2110 ボルト頭、2111 穴、2112 穴、2113 ボルト頭、2114 ナット穴、2115 穴、2116 穴、2117 穴



2201 ボルト頭、2202 ボルト頭、2203 ナット穴、2204 ボルト頭、2205 穴、2206 穴、2207 穴、2208 穴、2209 ボルト頭、2210 ボルト頭、2211 穴、2212 穴、2213 ボルト頭、2214 ナット穴、2215 穴、2216 穴、2217 穴

【測定時に取り外した部品】

フロントバンパ、左右オーバフェンダロワ、フロントアンダカバー、バンパスティフナA、アンダカバー、左右アンダカバー(フロント側)、左右アンダカバー(リヤ側)、左右マッドガード、ウォッシュタンク、DC/DCコンバータ、グロープラグリレー

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2101 ボルト頭、 2102 ボルト頭、 2103 ナット穴、 2104 ボルト頭、 2105 穴、2107 穴、 2108 穴、
2110 ボルト頭、 2113 ボルト頭

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2104 ボルト頭、2106 穴、2108 穴、2109 ボルト頭、2110 ボルト頭、2114 ナット穴、2115 穴、2116 穴

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2201 ボルト頭、 2202 ボルト頭、 2203 ナット穴、 2205 穴、 2207 穴、 2208 穴、 2210 ボルト頭、
2213 ボルト頭

フロント下部 / 計測点

詳細




【計測点の形状】

2204 ボルト頭、2206 穴、2209 ボルト頭、2210 ボルト頭、2214 ナット穴、2215 穴、2216 穴

フロント下部 / 計測点

詳細



【計測点の形状】

2110 ボルト頭、2111 穴、2112 穴、2117 穴

2210 ボルト頭、2211 穴、2212 穴、2217 穴