




## リヤ下部 / 計測点

全体



### 【計測点の形状】

3102 穴、3103 穴、3104 穴、3105 穴、3106 穴、3107 ボルト頭、3108 ボルト頭、  
3109 ボルト頭、3110 穴、3111 穴


3202 穴、3203 穴、3204 穴、3205 穴、3206 穴、3207 ボルト頭、3208 ボルト頭、  
3209 ボルト頭、3210 穴、3211 穴

### 【測定時に取り外した部品】

左右リヤホイールハウスイナ

## リヤ下部 / 計測点

詳細






### 【計測点の形状】

3102 穴、 3103 穴、 3104 穴、 3105 穴、 3106 穴、 3107 ボルト頭、 3108 ボルト頭、  
3202 穴、 3203 穴、 3204 穴、 3205 穴、 3206 穴、 3207 ボルト頭、 3208 ボルト頭、

## リヤ下部 / 計測点

詳細



### 【計測点の形状】

3107 ボルト頭、3108 ボルト頭、3109 ボルト頭、3110 穴、3111 穴

3207 ボルト頭、3208 ボルト頭、3209 ボルト頭、3210 穴、3211 穴