




## リヤ開口部 / 計測点



### 【計測点の形状】




4101 パネル端、4102 パネル端、4103 穴、4104 パネル端、4105 パネル端、4107 グロメット中心、  
4108 パネル端、4109 ボルト頭、4110 穴、4111 穴、4112 ボルト頭、4113 穴、4114 ナット穴、  
4115 ボルト先端、4116 ボルト頭、4117 穴、  
4201 パネル端、4202 パネル端、4203 穴、4204 パネル端、4205 パネル端、4207 グロメット中心、  
4208 パネル端、4210 穴、4211 穴、4212 ボルト頭、4213 穴、4214 ナット穴、4215 ボルト先端、  
4216 ボルト頭、4217 穴

### 【測定時に取り外した部品】

リアバンパカバー、左右テールライト、左右リヤシートバック、リヤシートクッション、  
ラグージルーム用カバー、ラグージルームフロア、ロックキャリアカバー、左右マウンティング、  
左右シェルフ、左右ラグージルームトリム、シールキットバック

## リヤ開口部 / 計測点

詳細




### 【計測点の形状】

4101 パネル端、4102 パネル端、4103 穴、4104 パネル端、4107 グロメット中心、4115 ボルト先端、4116 ボルト頭、4204 パネル端、4210 穴、4211 穴



## リヤ開口部 / 計測点

詳細





### 【計測点の形状】

4104 パネル端、4108 パネル端、4110 穴、4111 穴、4117 穴

## リヤ開口部 / 計測点

詳細






### 【計測点の形状】

4112 ボルト頭、4113 穴、4114 ナット穴



## リヤ開口部 / 計測点

詳細






### 【計測点の形状】

4104 パネル端、4108 パネル端、4110 穴、4111 穴、  
4201 パネル端、4202 パネル端、4203 穴、4204 パネル端、4207 グロメット中心、  
4215 ボルト先端、4216 ボルト頭

## リヤ開口部 / 計測点

詳細




### 【計測点の形状】

4208 パネル端、4210 穴、4211 穴、4217 穴



## リヤ開口部 / 計測点

詳細




### 【計測点の形状】

4212 ボルト頭、4213 穴、4214 ナット穴



## リヤ開口部 / 計測点

詳細



### 【計測点の形状】

4105 パネル端、4109 ボルト頭、4205 パネル端